

Instrukcja obsługi bezprzewodowego systemu przywoławczego

Spis treści

Wprowadzenie	2
Jednostka centralna (wyświetlacz).....	2
Rejestrowanie przycisków przywoławczych.....	2
Ustawienie sygnału dźwiękowego przywoływacza	3
Ustawienie czasu wyświetlania przywoływanych numerów.....	3
Ustawienie długości trwania sygnału dźwiękowego	3
Ustawienie trybu wyświetlania numerów.....	3
Usuwanie zarejestrowanych numerów oraz inicjalizacja odbiornika	4
Zegarki przywoławcze dla kelnerów (pagery)	4
Wprowadzenie	4
Charakterystyka urządzenia	4
Parametry urządzenia	4
Sposób korzystania z zegarka	5
1. Włączanie/wyłączanie zegarka	5
2. Inicjalizacja	5
3. Rejestracja numerów	5
Dodatkowe uwagi:.....	6
4. Usuwanie wywołującego numeru	6
5. Ustawienie czasu trwania wibracji	6
6. Ustawienie czasu wyświetlania	6
7. Usuwanie zarejestrowanych numerów	6
8. Ustawianie aktualnego czasu	7
9. Ustawienie sposobu wyświetlania numerów	7
10. Ustawianie hasła.....	7
11. Ustawianie alarmu/budzika.....	7
12. Włączanie i wyłączanie alarmu.....	8

Wprowadzenie

System przywoławczy składa się z elementów:

- Jednostka centralna z wyświetlaczem
- Bezprzewodowe przyciski (nadajniki) przywołujące na stoliki
- Zegarki (pagery) dla kelnerów

Bezprzewodowy system przywoławczy umożliwia szybkie i wygodne poinformowanie kelnera, że przy konkretnym stoliku jest klient, którego należy obsłużyć. System został zaprojektowany tak, aby jego działanie było łatwe w użytkowaniu. Po naciśnięciu bezprzewodowego przycisku przez klienta, kelner otrzymuje komunikat na zegarku, jak również widoczny jest numer stolika na wyświetlaczu jednostki centralnej, reprezentujący konkretny stół. Kelner jest w ten sposób informowany o konieczności podejścia do danego stolika. Ułatwia to komunikację w sytuacji, gdy oczekujący klient nie wie, w jaki sposób może poinformować kelnera, bez konieczności głośnego wzywania obsługi lub też gdy w restauracji jest dużo klientów, a kelner mógł nie zauważyć klienta.

Przed rozpoczęciem pracy, system przywoławczy musi zostać odpowiednio skonfigurowany, tzn. przyciski przywoławcze umieszczone na konkretnych stolikach muszą zostać zarejestrowane w jednostce centralnej pod konkretnym numerem, najczęściej odpowiadającym numerowi stolika. Ta sama konieczność zachodzi w przypadku używania przez kelnerów zegarków – pagerów. Każdy z zegarków musi być przypisany do przycisku na stoliku.

Jednostka centralna (wyświetlacz)

Dane techniczne wyświetlacza:

- Ilość wyświetlanych cyfr: 3
- Zasilanie: zewnętrzny zasilacz (DC) 12V/1.0A
- Komunikacja z przyciskami: bezprzewodowa (wyświetlacz posiada wysuwaną antenę)
- Wbudowany głośnik: tak
- Sposób konfigurowania: 6 przycisków sterujących (FUN, ESC, ENT, DOWN, MOVE, UP)

Wyświetlacz może być montowany na ścianie lub umieszczony na poziomej powierzchni, wykorzystując w tym celu odchylaną podpórkę z tyłu wyświetlacza. Po podłączeniu zasilania wyświetlacz wykonuje diagnostykę wyświetlając cyfry. W trakcie diagnostyki odtwarzana jest melodia (lub ustawiony dźwięk). Poziom głośności dźwięku można regulować pokrętką znajdującą się poniżej przycisków sterujących (z boku wyświetlacza, po prawej stronie). Po wykonaniu diagnostyki wyświetlacz jest gotowy do pracy i można przypisywać przyciski przywoławcze. W stanie gotowości na wyświetlaczu miga czerwona kropka.

Rejestrowanie przycisków przywoławczych

W celu przypisania poszczególnych przycisków przywoławczych należy postępować zgodnie z poniżej opisanymi krokami:

- 1) Włączenie trybu **Standby** – wciśnij i przytrzymaj przycisk (FUN) 3 sekundy do momentu pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu **[F1]**.
- 2) Wciśnij klawisz (ENT), na wyświetlaczu pojawi się najwyższy już zarejestrowany numer, lub gdy nie ma jeszcze zarejestrowanego przycisku, to pojawi się numer [01] lub [001].
- 3) Używając przycisków (UP, (MOVE), (DOWN) wybierz numer, pod którym chcesz zarejestrować przycisk przywoławczy. Punkt świecący za numerem oznacza, że dany numer jest już zarejestrowany i nie może być ponownie rejestrowany. Wciśnij przycisk (ENT), aby

usunąć ten numer (po usunięciu numeru punkt za numerem nie będzie się świecił), a następnie zarejestruj ponownie ten numer dla wybranego przycisku przywoławczego.

- 4) Wciśnij przycisk przywoławczy, który ma zostać zarejestrowany – na wyświetlaczu będzie migał numer wraz ze sygnałem dźwiękowym. Wyświetlany numer zostanie automatycznie zwiększony o 1.
- 5) Wciśnij klawisz (ESC), na wyświetlaczu pojawi się komunikat [F1].
- 6) Wciśnij ponownie klawisz (ESC), aby powrócić do trybu Standby. Rejestrowanie przycisku zostało zakończone.
- 7) Powtórz kroki 3 – 4, aby zarejestrować w systemie pozostałe przyciski przywoławczy, następnie wciśnij dwukrotnie klawisz (ESC), aby powrócić do trybu Standby.

Ustawienie sygnału dźwiękowego przywoławcza

- 1) Włączenie trybu **Standby** – wciśnij i przytrzymaj przycisk (FUN) 3 sekundy do momentu pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu [F1].
- 2) Używając klawisza (UP) wybierz opcję [F2].
- 3) Wciśnij klawisz (ENT), na wyświetlaczu pojawi się komunikat (01).
- 4) Użyj klawisza (UP), (DOWN), aby wybrać sygnał dźwiękowy.
- 5) Wciśnij klawisz (ENT), na wyświetlaczu pojawi się [F2].
- 6) Wciśnij ponownie klawisz (ESC), aby powrócić do trybu Standby.

Ustawienie czasu wyświetlania przywoływanych numerów

- 1) Włączenie trybu **Standby** – wciśnij i przytrzymaj przycisk (FUN) 3 sekundy do momentu pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu [F1].
- 2) Używając klawisza (UP) wybierz opcję [F3].
- 3) Wciśnij klawisz (ENT), na wyświetlaczu pojawi się komunikat [20].
- 4) Używając klawisza (UP), (DOWN) wybierz żądany czas wyświetlania. Wybranie wartości (00) oznacza ciągłe wyświetlanie. Wartości od 1 do 99 oznaczają czas wyświetlania w sekundach.
- 5) Wciśnij klawisz (ENT), na wyświetlaczu pojawi się [F3].
- 6) Wciśnij ponownie klawisz (ESC), aby powrócić do trybu Standby.

Ustawienie długości trwania sygnału dźwiękowego

- 1) Włączenie trybu **Standby** – wciśnij i przytrzymaj przycisk (FUN) 3 sekundy do momentu pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu [F1].
- 2) Używając klawisza (UP) wybierz opcję [F4].
- 3) Wciśnij klawisz (ENT), na wyświetlaczu pojawi się komunikat [01].
- 4) Używając klawisza (UP), (DOWN) wybierz czas trwania sygnału dźwiękowego. Liczby od 01 do 15 oznaczają 15 poziomów długości odtwarzanego sygnału. 01 oznacza czas 2 sekund, a 15 oznacza czas 30 sekund.
- 5) Wciśnij klawisz (ENT), na wyświetlaczu pojawi się [F4].
- 6) Wciśnij ponownie klawisz (ESC), aby powrócić do trybu Standby.

Ustawienie trybu wyświetlania numerów

- 1) Włączenie trybu **Standby** – wciśnij i przytrzymaj przycisk (FUN) 3 sekundy do momentu pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu [F1].
- 2) Używając klawisza (UP) wybierz opcję [F5].
- 3) Wciśnij klawisz (ENT), na wyświetlaczu pojawi się komunikat [01].
- 4) Używając klawisza (UP), (MOVE), (DOWN) wybierz numer. Opcje 01 – 10 oznaczają wyświetlanie samych cyfr (ustawienie domyślne), natomiast 11 – 20 oznacza wyświetlanie litery poprzedzającej cyfrę (dostępne litery: ABCDEFHPJL).
- 5) Wciśnij klawisz (ENT), na wyświetlaczu pojawi się [F5].

- 6) Wciśnij ponownie klawisz (ESC), aby powrócić do trybu Standby.

Usuwanie zarejestrowanych numerów oraz inicjalizacja odbiornika

- 1) Włączenie trybu **Standby** – wciśnij i przytrzymaj przycisk (FUN) 3 sekundy do momentu pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu **[F1]**.
- 2) Używając klawisza (UP) wybierz opcję [F6].
- 3) Wciśnij klawisz (ENT), na wyświetlaczu pojawi się najniższy zarejestrowany numer.
- 4) Używając klawisza (UP), (MOVE), (DOWN) wybierz numer, który ma zostać usunięty.
- 5) Wciśnij klawisz (ENT) – numer zostanie usunięty (pojawi się sygnał dźwiękowy a wyświetlany numer będzie migał). Na wyświetlaczu pojawi się następny zarejestrowany numer. Kontynuuj wciskanie klawisza (ENT) – na wyświetlaczu pojawi się „---”, następnie [00], oznaczając koniec inicjalizacji.
- 6) Wciśnij klawisz (ENT), na wyświetlaczu pojawi się [F6].
- 7) Wciśnij jeszcze raz klawisz(ESC), aby przejść w tryb Standby. Usuwanie numerów zostało zakończone.

Zegarki przywoławcze dla kelnerów (pagery)

Wprowadzenie

Zegarki przywoławcze dla kelnerów są urządzeniami najnowszej generacji, które pozwalają na lepszą obsługę klientów oczekujących na przyjęcie zamówienia, zgłaszających zmiany w zamówieniu, itp. Zegarek posiada klasę wodoodporności IPX7.

Charakterystyka urządzenia

1. Posiada funkcję kalendarza, zegarka ora alarmu.
2. Dzięki funkcji szybkiego usuwania można skasować bieżący numer przywołujący lub wszystkie przywołujące numery przy pomocy jednego przycisku.
3. W celu oszczędzenia baterii urządzenie przechodzi automatycznie w tryb standby (czuwania).

Parametry urządzenia

- Liczba przycisków: 2
- Żywotność przycisków: 1 milion wciśnień
- Pojemność wyświetlacza: 10 cyfr
- Wyświetlacz: monochromatyczny OLED
- Sposób wyświetlania: grupa 3- lub 5-cio cyfrowa (z funkcją zapisu)
- Bateria: 3,7V litowa
- Pojemność baterii: 150mAh
- Czas wyświetlania: 01 do 15 jednostek czasowych
- Czułość odbiornika: -114 dBm
- Częstotliwość: 433,92 Hz
- Pojemność pagera: 500 komunikatów
- Tryb powiadamiania: wibracje
- Tryb usuwania numerów: ręczny, automatyczny
- Czas pracy w czuwaniu (standby): 3 dni
- Sposób wyświetlania numerów: na każdej pozycji może być cyfra lub litera (0-9, A-Z)

Sposób korzystania z zegarka

- a) Przed pierwszym użyciem zegarka należy go naładować, następnie po pełnym naładowaniu wciśnij przycisk ENT przez 5 sekund, aby przejść w tryb Standby (wyświetlany jest czas). Przed rozpoczęciem ładowania należy wyłączyć zegarek. Gdy wskaźnik ładowania zmieni kolor na zielony, zegarek jest naładowany i gotowy do pracy.
- b) Wyświetlacz OLED wyłącza się po 5 sekundach przechodząc w tryb czuwania (standby)
- c) Przed pierwszą rejestracją numerów przywoływanego należy przeprowadzić inicjalizację.
- d) Jeżeli nie ma możliwości ustawiania funkcji, to należy sprawdzić, czy jest ustawione hasło dla pagera (sekcja 10 „Ustawianie hasła”) (domyślnie hasło jest wyłączone).

1. Włączanie/wyłączanie zegarka

- a) Włączenie: Jeżeli zegarek jest wyłączony, wciśnij i przytrzymaj przycisk ENT przez 5 sekund.
- b) Wyłączenie: Jeżeli zegarek jest w trybie czuwania (standby), wciśnij i przytrzymaj przycisk ENT przez 5 sekund.

2. Inicjalizacja

- a) Gdy zegarek jest w trybie Standby, wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN], do momentu pojawienia się komunikatu F01.
- b) Wciśnij kilkakrotnie przycisk [ENT] do momentu pojawienia się na wyświetlaczu F05.
- c) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN], aż wyświetli się '000' następnie wciskaj przez 3 sekundy [ENT], aby rozpocząć inicjalizację. Na wyświetlaczu pojawi się " ---". Gdy na wyświetlaczu ponownie pojawi się '000', inicjalizacja jest zakończona.
- d) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN], aż wyświetli się 'F05'.
- e) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [ENT] do chwili powrotu w tryb standby (wyświetlany będzie czas). Na tym etapie inicjalizacja jest zakończona.

3. Rejestracja numerów

- a) Gdy zegarek jest w trybie Standby, wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN], do momentu pojawienia się komunikatu F01.
- b) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] do chwili pojawienia się na wyświetlaczu '001' lub '001-01'. Istnieją dwa rodzaje formatowania wyświetlanych cyfr (w sekcji 9 więcej na temat zmiany formatu)
- c) Wciśnij przycisk [ENT], aby zmienić migający numer; wciśnij przycisk [FUN], aby przesunąć kursor (na każdej pozycji można ustawić cyfrę 0-9 lub literę A-Z).
- d) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [ENT], aby usunąć bieżący numer. (Jeżeli dany numer został wcześniej zarejestrowany, to będzie on migał, co oznacza, że usunięcie przypisanego numeru powiodło się. W przeciwnym razie wyświetlany numer nie będzie migał, co oznacza, że numer nie został jeszcze zarejestrowany.)
- e) Po wybraniużądanego numeru, wciśnij przycisk przywoływacza dla danego stolika. Zegarek będzie wibrował przez chwilę, a wyświetlany numer będzie migał. Rejestracja numeru została pomyślnie zakończona.
- f) Jeżeli chcesz zarejestrować w zegarku więcej, niż jeden przycisk przywoływacza, to powtórz krok (e) po zarejestrowaniu pierwszego przywoływacza.
- g) Po zapisaniu wszystkich numerów wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN], do momentu pojawienia się 'F01' na wyświetlaczu zegarka.
- h) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [ENT], do chwili powrotu zegarka w tryb czuwania (standby). Rejestracja jest zakończona.

Dodatkowe uwagi:

Zegarek może zarejestrować maksymalnie 500 numerów.

Jeżeli podczas rejestracji przywoływacza wyświetlany numer nie miga, ani zegarek nie wibruje, oznacza to, że numer nie został zarejestrowany. Można to zweryfikować sprawdzając kody cyfrowe znajdujące się poza rejestrowanym numerem:

1. Oznacza, że numer nie został zarejestrowany, ale dany przycisk przywoływacza został już zarejestrowany pod innym numerem
2. Oznacza, że ten numer został już użyty do rejestracji innego przycisku przywoływacza.
3. Oznacza, że zarówno przywoływacz oraz numer są pomyślnie zarejestrowane.
4. Oznacza, że pojemność rejestrowanych numerów osiągnęła limit 500 wpisów.

4. Usuwanie wywołującego numeru

Numer konkretnego przycisku przywoływacza pokazuje się na wyświetlaczu (Interwał czasowy w wyświetlaniu wynosi dwie sekundy, maksymalnie może być wyświetlanych 10 numerów).

- a) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN], aby skasować wszystkie wyświetlane numery przywoływaczy i powrócić do trybu czuwania (standby). W ten sposób można kasować wszystkie numery jednym przyciskiem.
- b) Wciśnij na krótko [ENT], aby skasować aktualnie wyświetlany numer.

5. Ustawienie czasu trwania wibracji

- a) Gdy zegarek jest w trybie Standby, wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN], do momentu pojawienia się komunikatu F01.
- b) Wciśnij przycisk [ENT] i wybierz 'F02'.
- c) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu pojawienia się na wyświetlaczu cyfr '01-15'. Wciśnij przycisk [ENT], aby wybrać żądany numer. ('01-15' oznacza czas wibracji zegarka od 1 do 15 sekund.)
- d) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu wyświetlenia 'F02'.
- e) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [ENT], do chwili powrotu zegarka w tryb czuwania (standby). Ustawienie czasu wibracji zegarka jest zakończone.

6. Ustawienie czasu wyświetlania

- a) Gdy zegarek jest w trybie Standby, wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] przez 3 sekundy, do momentu pojawienia się komunikatu 'F01'.
- b) Wciśnij kilkakrotnie przycisk [ENT], aby wyświetlić komunikat 'F03'.
- c) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu pojawienia się na wyświetlaczu numeru z zakresu od 00 do 99. Wciśnij przycisk [ENT], aby zmienić migający numer, wciśnij przycisk [FUN], aby zmienić pozycję kursora. Numer z zakresu 01-99 oznacza czas wyświetlania w sekundach od 01 do 99 sekund. 00 oznacza brak ograniczenia czasowego.
- d) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu wyświetlenia 'F03'.
- e) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [ENT], do chwili powrotu zegarka w tryb czuwania (standby). Ustawienie czasu wyświetlania komunikatu jest zakończone.

7. Usuwanie zarejestrowanych numerów

- a) Gdy zegarek jest w trybie Standby, wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] przez 3 sekundy, do momentu pojawienia się komunikatu 'F01'.
- b) Wciśnij kilkakrotnie przycisk [ENT], aby wyświetlić komunikat 'F04'.
- c) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN], do chwili pojawienia się na wyświetlaczu najniższego zarejestrowanego numeru.

- d) Wciskając przycisk [FUN] wybierz numer, który ma zostać usunięty, następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk [ENT], aby usunąć żądany numer. Na wyświetlaczu pojawi się następny zarejestrowany numer.
- e) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu wyświetlenia 'F04'.
- f) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [ENT], do chwili powrotu zegarka w tryb czuwania (standby). Usuwanie wybranych zostało zakończone.

8. Ustawianie aktualnego czasu

- a) Gdy zegarek jest w trybie Standby, wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] przez 3 sekundy, do momentu pojawienia się komunikatu 'F01'.
 - b) Wciśnij kilkakrotnie przycisk [ENT], aby wyświetlić komunikat 'F06'.
 - c) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN], aby przejść w tryb ustawiania aktualnego czasu. Na wyświetlaczu pojawi się czas i data w przykładowym formacie '09 15 17/11/10' (godzina, minuta, rok, miesiąc, dzień)
 - d) Wciśnij przycisk [ENT], aby ustawić żądany czas oraz datę.
 - e) Po ustawieniu czasu wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu wyświetlenia 'F06'.
 - f) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [ENT], do chwili powrotu zegarka w tryb czuwania (standby).
- * Jeżeli bateria zegarka wyczerpie się, to ustawienia czasu i daty powrócą do domyślnych fabrycznych. Po naładowaniu baterii zegarka konieczne będzie ponowne ustawienie czasu.

9. Ustawienie sposobu wyświetlania numerów

- a) Gdy zegarek jest w trybie Standby, wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] przez 3 sekundy, do momentu pojawienia się komunikatu 'F01'.
- b) Wciśnij kilkakrotnie przycisk [ENT], aby wyświetlić komunikat 'F07'.
- c) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN], do chwili pojawienia się na wyświetlaczu cyfr '00' lub '01'. Opcja '00' oznacza format wyświetlania 'XXX', natomiast '01' oznacza format wyświetlania 'XXX-XX'. Wciśnij przycisk [ENT], aby zmienić format wyświetlania numerów, wybierając opcję '00' lub '01'.
- d) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu wyświetlenia 'F07'.
- e) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [ENT], do chwili powrotu zegarka w tryb czuwania (standby). Ustawianie formatu wyświetlania zostało zakończone.

10. Ustawianie hasła

- a) Gdy zegarek jest w trybie Standby, wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] przez 3 sekundy, do momentu pojawienia się komunikatu 'F01'.
- b) Wciśnij kilkakrotnie przycisk [ENT], aby wyświetlić komunikat 'F08'.
- c) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN], do chwili pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu XXX.
- d) Wciśnij przycisk [ENT], aby zmienić wartość migającego numeru lub wciśnij przycisk [FUN], aby zmienić pozycję kursora (hasło dla zegarka to: 181. Zmiana wszystkich funkcji zegarka jest możliwa wyłącznie, gdy ustawione jest hasło 181).
Uwaga: Zalecane jest ustawienie hasła po dokonaniu wszystkich zmian w opcjach zegarka (Jeżeli hasło różni się od 181, to nie można wybrać funkcji F01, F04, F05, F07, F11.)
- e) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu wyświetlenia 'F08'.
- f) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [ENT], do chwili powrotu zegarka w tryb czuwania (standby). Ustawianie hasła zostało zakończone.

11. Ustawianie alarmu/budzika

- a) Gdy zegarek jest w trybie Standby, wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] przez 3 sekundy, do momentu pojawienia się komunikatu 'F01'.

- b) Wciśnij kilkakrotnie przycisk [ENT], aby wyświetlić komunikat 'F09'.
- c) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN], do chwili pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu: '1 XX:XX' lub '2 XX:XX' (1 oraz 2 są kolejnymi numerami alarmów. Format XX:XX oznacza godzinę i minutę wywołania alarmu).
- d) Wciśnij przycisk [ENT], aby ustawić wybrany numer alarmu, godzinę i minutę. Używając przycisku [FUN] można zmienić pozycję kursora.
- e) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu wyświetlenia 'F09'.
- f) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [ENT], do chwili powrotu zegarka w tryb czuwania (standby). Ustawianie alarmu zostało zakończone.

12. Włączanie i wyłączanie alarmu

- a) Gdy zegarek jest w trybie Standby, wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] przez 3 sekundy, do momentu pojawienia się komunikatu 'F01'.
- b) Wciśnij kilkakrotnie przycisk [ENT], aby wyświetlić komunikat 'F10'.
- c) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN], do chwili pojawienia się na wyświetlaczu: '1: ON/OFF' lub '2: ON/OFF'. (1 oraz 2 oznaczają odpowiednio alarm włączony 'ON' oraz alarm wyłączony 'OFF').
- d) Wciśnij przycisk [ENT], aby włączyć lub wyłączyć alarm. Używając przycisku [FUN] możesz wybrać, który alarm będzie aktywowany lub deaktywowany.
- e) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu wyświetlenia 'F10'.
- f) Wciśnij i przytrzymaj przycisk [ENT], do chwili powrotu zegarka w tryb czuwania (standby). Włączanie/wyłączanie alarmu zostało zakończone.

UWAGI: Gdy alarm jest włączony, to:

- a) Alarm jest sygnalizowany wibracją zegarka
- b) Czas trwania alarmu jest taki sam, jak ustawiony czas wibracji w funkcji 'F02'
- c) Alarm włączony w trybie uśpienia (standby) lub trybie przywoływania (numer przywołującego stolika jest wyświetlony na zegarku) sygnalizowany jest wyświetlaniem migającego znaczka alarmu.
- d) Wciśnij przycisk [FUN] przez jedną sekundę, aby wyłączyć alarm