

Zmiana czasu w kasie fiskalnej Novitus Nano E

Funkcja pozwala ustawić czas oraz datę w kasie fiskalnej Novitus Nano E. Korekty czasu użytkownik może dokonać tylko w zakresie +/- 1 godziny.

Korekta czasu lub daty w większym zakresie wymaga interwencji serwisu.

Zmiana ustawień zegara jest możliwa tylko przy zerowych licznikach sprzedaży dobowej (po wykonanym raporcie dobowym).

Przy cofaniu czasu zegara zalecane jest odczekanie min 1h od momentu wykonania raportu dobowego.

W celu zmiany czasu na kasie należy wejść w menu kasy



Następnie należy przejść do Ustawień klawiszem KOD i zatwierdzić OK



W menu ustawień wybieramy funkcję Zegar zatwierdzając OK




Wejście w ustawienia Zegara potwierdzamy klawiszem OK



Pod jedną z cyfr (pierwszą) widoczny jest kursor.

Za pomocą klawiszy numerycznych wpisujemy właściwą godzinę (datę) - znak kursora automatycznie przechodzi na kolejną cyfrę, ewentualne poruszanie się pomiędzy cyframi za pomocą klawiszy CENA / KOD.




Właściwy czas zatwierdzamy klawiszem OK.



Zegar zostaje przestawiony, kasa potwierdzi ten fakt wydrukiem.

Wyjście z trybu programowania oraz menu klawiszem C.



Jeśli zaprogramowany czas nie zawiera się w zakresie 1 godziny w stosunku do czasu pokazywanego przez kasę, kasa zgłosi błąd: WYMAGANY TRYB SERWISU. Należy wycofać się z funkcji klawiszem C.

